

SIARR
37 - 33



MONTAGEANLEITUNG

WESTFALIA
340072600001

VORBEREITUNG

- * Kupplungsstange abnehmen und entfernen.
- * Rechte Seite : Klimakasten herunterlassen.

MONTAGE

* Modell 3/5 Türen :

- * Die Befestigungsarme an den Punkten V – W des Fahrzeugs anhalten, dann befestigen dann, ohne anzuziehen mit der gesamten Verschraubung V – W befestigen.
- * Bringen Sie die Längsträger ohne sie festzuziehen an den Befestigungspunkten S – T- U der Verstärkungen C und D an 3/5 Türen und U1 % Türen mit den entsprechenden Verschraubungen.

* Modell 5 Türen :

- * Bringen Sie das Befestigungsblech E an die Punkte W – X, dann befestigen Sie es, ohne anzuziehen, mit der gesamten Verschraubung W – X.

FERTIGSTELLUNG

- * Ziehen Sie alles mit den unten angegebenen Drehmomenten und in folgender Reihenfolge fest : V – W – X (5 Türen) – U – U1 (5 Türen) – T – S – R
- * Bringen Sie den Klimakasten erneut mithilfe der Verschraubungen Q an.

SCHRAUBENSATZ

Q	1 Schrauben HM6x30 cl 8.8 1 flache Scheiben 6/20 1 Scheiben DEC6	V	2 Schrauben HM12x110 cl 8.8 2 Muttern HM12 2 Scheiben DEC12 2 flache Scheiben 12,5/25	Y	1 Schrauben HM12x30 cl 8.8 1 Scheiben DEC12 1 flache Scheiben 12,5/27 1 Muttern HM12
R	2 Schrauben HM12x30 cl 8.8 2 Scheiben DEC12	W	2 Schrauben HM12x120 cl 8.8 2 Muttern HM12 2 Scheiben DEC12 2 flache Scheiben 12,5/25	X	2 Schrauben HM12x110 cl 8.8 2 Muttern HM12 2 Scheiben DEC12 2 flache Scheiben 12,5/25
S	2 Schrauben HM12x40 cl 8.8 2 Scheiben DEC12 2 Muttern HM12	5 Türen allein			
T	2 Schrauben HM12x35 cl 8.8 2 Scheiben DEC12 2 Muttern HM12				
U	8 Schrauben HM12x35 pas 125 cl 8.8				
U1	8 Scheiben DEC12				

Typ SI060	EG Genehmigungs-Nr.	Maximal zulässiges Gesamtgewicht	Maximal zulässiges Anhängelast	Maximale Stützlast	Max. D-Wert
Anhängervorrichtung Mitsubishi Pajéro 3/5 Türen (Kugelgelenk kann ohne Werkzeug abgebaut werden – RDSO)	e24*94/20*00*0097	3 300 kg	3 180 kg	132 kg	15,89 kN

HINWEIS: Elektroschema liegt unseren (Universal - oder spezifische) Kabelsätzen bei.

ANZUGSDREHMOMENTE:

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ACHTUNG: (Nutzungsmerkmale : siehe Fahrzeugschein)

Diese Anhängervorrichtung wird Sie voll zufrieden stellen, wenn Sie unsere Montageanleitung befolgen.

Im Falle der unerlaubten Veränderung oder des unerlaubten Gebrauchs lehnen wir jede Haftung ab.

SIARR

37 - 33



MONTAGEANLEITUNG

FICHER : BUREAU/NOTICEDEMONTAGE/SIARR/NDM01/NDM3733-A - FOLIO NDMALLE

WESTFALIA

340072600001

! Das Typenschild auf die vorgesehene Stelle

5 Türen

SIARR	
N°	D
Type	S
Réf.:	

