


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	PT Cruiser	2.4	2005-2008


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
2		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	10		Крышка люка №5	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи штатных болтов.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.11.2024 16:33:21