Nucm 1

Артикцл:

269074

Допустимая полная масса прицепа, кг: 2500

Год выпуска 2017-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 120

Вес нетто, кг: 25,7

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Демонтировать бампер и усилитель бампера.
- 2. Установить в лонжероны закладные поз.4
- 3. Установить кронштейны поз.2 и 3
- 4. Установить штангу поз.1
- 5. Выполните обтяжку крепежа.
- 6. Установить на место усилитель бампера и бампер.
- 7. Подрезка бампера не требуется.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН





СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| | Поз. | | Наименование | Прим. | Кол. |
|---|------|-----|---------------------------|----------------|------|
| 4 | 1 | | | Штанга | 1 |
| | , | | | 9074.32.010 | , |
| | 2 | | Кронштейн левый | 9069.12.001 | 1 |
| | 3 | | Кронштейн правый | 9069.12.001-01 | 1 |
| | 4 | • • | Планка закладная | 9069.12.020 | 2 |
| | 5 | A | Болт М12х1,25х40 | DIN 961 | 5 |
| | 6 | | Болт M12x1,25x50 | DIN 933 | 4 |
| | 7 | | Гайка М12х1.25 | DIN 934 | 3 |
| | 8 | | Шайба 12 | DIN 125 A | 12 |
| | 9 | | Шайба 12 | DIN 127 | 3 |
| | 10 | | Подрозетник | 9230.32.001 | 1 |
| | 11 | | Вставка 50х50 с фиксацией | KU-09 | 1 |

| 5 7 8 9 | й»» |
|--|-----|
| 8 8 9 Manager near the content of | |

| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x2 |
|----------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 75.0 Нм | 157.0 Нм |

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

| <u> </u> | |
|--------------|---|
| Продано | |
| (H | наименование торговой организации, адрес) |
| ` | |
| Дата продажи | Подпись |
| _ | |
| | |

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

| ТСУ | установлен | но на автомобиль | | | |
|---|----------------|------------------|--|--|--|
| МодельVIN | | | | | |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. | | | | | |
| М.П. | Дата установки | Подпись | | | |
| | | | | | |