

. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 (кроме болтов и гаек с отмеченным классом прочности).

6.2 Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца или при наличии отметки об установке с печатью и подписью установщика, а также при наличии этикетки ТСУ и клейма ТРЕЙЛЕР на сцепном шаре.

Этикетку предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

6.3 Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

6.4 Предложения и замечания просим направлять по адресу:

142800 Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, д.3
телефон: +7 (800) 100-34-70 е-mail: support@treiler.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ТСУ 8040 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции.

Дата установки Подпись

Штамп организации, установившей ТСУ

Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте www.treiler.ru

ТРЕЙЛЕР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
TCU 8040
ПАСПОРТ



(руководство по установке и эксплуатации ТСУ)

Geely Cityray/ Джили Ситирей с 2024 г. выпуска

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ООН №55 (п. 25 Приложения 10 к Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. №877)

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Класс и тип сцепного устройства

A50-X (шаровой наконечник)

1.2 Диаметр сцепного шара, мм

50

1.3 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг

750**

1.4 Параметр D, не более, кН

5,3

1.5 Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг

40

1.6 Масса ТСУ, кг

16,0±0,5

1.7 Толщина кронштейнов, мм

8,0; 6,0

1.8 Толщина стенок трубы, мм

5,0

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 ТСУ 8040 в сборе (рис.1)

1 шт.

2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1)

1 шт.

Защитный колпак

1 шт.

2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации)+сертификат

1 шт+1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

3.2 Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

**Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе буксируемого прицепа уточните у дилера завода производителя автомобиля, но она не может превышать указанную массу.

*Пластина с болтом
M12x40/ 8.8 на поводке

*Шайба 12x37

*Шайба 12.65Г

*Гайка M12

2 шт

*Болт 12x40/ 8.8
*Шайба 12.65Г
*Шайба 12x24
2 шт.

*Пластина с гайкой M12
на поводке
*Шайба 12x37
*Шайба 12.65Г
*Болт M12x40/8.8
2 шт.

Кронштейн боковой
съемный левый/ правый

Балка ТСУ

*Кронштейн
крепления

розетки

*Уголок

*Болт M10x20

*Гайка M10

самостоп

Сцепной шар

Отверстие А

*Болт M8x25/ 8.8
*Шайба 8.65 Г
*Шайба 8x24
4 шт.

*Болт M12x1,25x75/ 8.8
*Гайка M12x1,25 самостоп.
2шт.

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 8040.

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

4. МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛЬ

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях станций технического обслуживания или автосервиса

4.0 Очистить штатные отверстия в нижних полках лонжеронов от закрывающей их ленты (при наличии). Снять глушитель. Рассверлить задние отверстия в лонжеронах до Ø13. Резьбу в приварных гайках ТСУ прогнать мечиком.

4.1 Вставить закладные детали в лонжероны через отверстия Ø25. Закрепить боковые съемные кронштейны ТСУ (левый и правый

соответственно рис.1) к нижним полкам лонжеронов а/м болтами M12x40 на поводках и гайками M12 на поводках и крепежом соответственно рис.1., закрепить глушитель и боковые съемные кронштейны к лонжеронам болтами M8x25 и крепежом соответственно рис.1. Крепеж не затягивать.

4.2 Установить балку ТСУ, закрепив ее к боковым съемным кронштейнам болтами M12x40 и крепежом соответственно рис.1. Крепеж не затягивать.

4.3 **Внимание!** Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

4.4 Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки M12- 8,0...10,0 кгсм
- Момент затяжки M8 - 2,0... 2,5 кгсм.

4.5 Закрепить сцепной шар и кронштейн крепления розетки (предварительно кронштейн розетки скрепить с уголком болтом M10x20 и гайкой M10 самостоп) к кронштейнам шара болтами M12x1,25x75 и гайками M12x1,25 самостоп. **Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!**

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой

- Момент затяжки M12x1,25 самостоп - 8,0...10,0 кгсм
- 4.6. Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

- 4.7. Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5.0 Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

5.1 Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

5.2 После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие А в правом кронштейне шара ТСУ. **Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).**

5.3 Не допускается буксировка прицепов полной массой более 750** кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.