

	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ						
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	кузов	Рекомендуемая нагрузка на шар*	Рекомендуемая нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (максимальная нагрузка на шар / на раму / тяговая)
Фаркоп (ТСУ)	Subaru Forester SF SG	1997-2008	5 дверей	50 кг	750 кг / 1500 кг	4 (120 кг / 400 кг / 2800 кг)	FA 0140-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.120 Рама фаркопа	1
2	745.120 Кронштейн	1
3	745.120-01 Кронштейн	1
4	Шар сцепной M27	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
Комплект крепежа 273.120		
5	Болт M12x50 x 1.25	6
6	Болт M12x35	4
7	Шплинт, палец-фиксатор	1
8	Гайка M12	3
9	Шайба гроверная 12	10
10	Шайба 12	10

3. УСТАНОВКА



- Снять буксировочную проушину, топливный сепаратор и подушки глушителя.
- Закрепить кронштейны 2,3 через штатные отверстия в раме а/м болтами M12x50 x 1.25.
- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками M12 к кронштейнам 2,3.
- Затянуть весь крепеж.
- Вставить кронштейн фаркопа в раму 1, зафиксировав его пальцем и шплинтом, входящими в комплект крепежа.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

M6 - 10 Нм, M8 - 25 Нм, M10 - 50 Нм, M12 - 85 Нм. Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

При транспортировке велолатформы рекомендуется использовать усиленный вариант кронштейна-вставки.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

Рис. 1



Рис. 2



ФАРКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф