


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Приопустить глушитель, сняв его с резинок.
2. Освободить отверстия в лонжеронах от покрытия.
3. Установить кронштейны поз. 2.
4. Установить штангу поз. 1.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
6. Установить резинки глушителя.
7. Подключить электрику.



**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга	
2	2	Кронштейн	
3	4	Втулка	D16x1,6 L=53
4	4	Болт М10х90	DIN 933
5	4	Болт М12х1,25х40	DIN 960
6	2	Болт М12х1,25х70	DIN 960
7	4	Гайка М10	DIN 934
8	5	Гайка М12х1,25	DIN 934
9	4	Шайба 10 г	DIN 127
10	5	Шайба 12 г	DIN 127
11	4	Шайба 10 увел	DIN 9021
12	4	Шайба 10	DIN 125 A
13	11	Шайба 12	DIN 125 A
14	1	Подрозетник	PZ-01
15	1	Крюк	Y-08.020

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ