


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Демонтировать задний бампер вместе с кронштейнами.
2. Между штатными кронштейнами и креплениями в бампере проставить дистанционные пластины поз. 7.
3. К лонжеронам наживить пластины поз. 4 на болты в точки "А".
4. Установить бампер.
5. Установить остальные крепления согласно схеме.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.




**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:**

1	1	Штанга		
2	2	Закладная		
3	1	Держатель шара		
4	2	Пластина		
5	1	Уголок левый		
6	1	Уголок правый		
7	2	Пластина дистанционная		
8	32	Болт M12x1,25x40		DIN 960
9	2	Винт M16x45		DIN 912
10	14	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	2	Гайки M16 с/к		DIN 985
12	14	Шайба 12 Г		DIN 127
13	46	Шайба 12		DIN 125 A
14	1	Крюк		G
15	1	Подразетник		PZ-01

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

**Установка дистанционных пластин поз. 7**

Дистанционные пластины поз. 7 проставить между штатными кронштейнами подвески бампера и закладными в бампере.



Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ