

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Инструкция по установке фаркопа Mitsubishi L200 (удлинённый кузов)

Год выпуска: 2009-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 150


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Вес нетто, кг: 39

Артикул: 14260421

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задний бампер.
- 2. Установить кронштейны поз. 1, 2.
- 3. Установить штангу ТСУ поз. 3.
- Установить держатель шара поз. 4, установить крюк.
 Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- 6. Подключить электрику.
- 7. Установить задний бампер.



СПИСОК ДЕТАЛЕИ					
1	1	Кронштейн левый	المنابع المناب		
2	1	Кронштейн правый			
3	1	Штанга			
4	1	Держатель шара			
5	1	Планка левая	90000		
6	1	Планка правая	8000		
7	2	Закладная	9		
8	2	Уголок			
9	18	Болт М12х1,25х40	W	DIN 960	
10	2	Винт М16х45	6	DIN 912	
11	20	Гайка M12x1,25	©	DIN 934	
12	2	Гайка М16 с/к		DIN 985	
13	26	Шайба 12 г	© DIN 127		
14	38	Шайба 12	O DIN 125 A		
15	2	Шайба 16		DIN 125 A	
16	1	Крюк		ISO 50	
17	1	Подрозетник		PZ-01	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

ODVIALITATION OF THE OFFICE.				
Продано				
(наименование торговой организации, адрес)				
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Дата продажи	Подпись			

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись