TowRus_{by Baltex} тягово-сцепное устройство

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа на а/м: Toyota FJ Cruiser 2009-2018

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

Lexus GX 2003-2009, 2009-

Toyota LandCruiser Prado 120 2002-2009, 150 2009-

Toyota Hilux Surf 2002-2009

Запрещено наносить смазку на крепеж!


Лист 1

Артикул: 229427

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100 Вес нетто, кг: 10.4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Для моделей а/м с имеющимся проёмом в заднем бампере (под лючком) установить основание поз. 1 через проём в заднем бампере. Перейти к пункту 6.
- 2. Для моделей а/м без проёма демонтировать задний бампер.
- 3. Установить основание поз. 1.



Список деталей:

1	1	Основание		
2	4	Винт М12х1,25х40		DIN 912
3	1	Болт M10x30	A CA	DIN 933
4	1	Гайка М10 с.к.	©	DIN 985
5	4	Шайба 12г		DIN 127
6	1	Вставка с фиксатором		000053
7	1	Подрозетник		9236.32/001



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M10x1,5	M12x1,25	M16x2	M24x3
Момент затяжки	47.0 Нм	78.0 Нм	156.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

OBJIGETED OF OF ORCE.				
Продано				
(наименование торговой организации, адрес)				
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Дата продажи	Подпись			

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись