

Инструкция по установке фаркопа Toyota Land Cruiser Black Onyx Prado

Лист 1

Артикул: 249491

Допустимая полная масса прицепа, кг: 3500

Год выпуска: 2020-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 150

Диаметр резьбы

Момент затяжки


M8x1.25

24.0 Нм

M12x1.75

81.0 Нм

Вес нетто, кг: 27.3





Инструкция по установке фаркопа Toyota Land Cruiser Black Onyx Prado

Год выпуска: 2020-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 150

(99)


Лист 2

Вес нетто, кг: 27.3

Артикул: 249491

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Демонтировать буксировочные проушины. 2. Наживить болтами M12x1.25x40 (шайба 12 увелич.), M8x30 (шайба 8 увелич.) левый кронштейн ТСУ «вид А» и правый кронштейн «вид В». 2. Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
- 3. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

#### ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU** 

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

OBNIAL I ENDO I DO O TITO OFFICE I		
Продано		
(наименование торговой организации, адрес)		
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Дата продажи	Подпись	

Штамп организации, продавшей ТСУ

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись