TowRus by Baltex

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа:

Lada Niva 4x4 1977 -Lada Niva 4x4 Urban 2014 -Lada Niva 4x4 Legend 2021 -

Лист 1

Артикул: 279530

Допустимая полная масса прицепа, кг: 800


Год выпуска: см. выше

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 18.7

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Закрепить балку поз.2 на кронштейны крепления бампера с помощью пластин поз.4.
- 2. Установить штангу поз.1 на болты к балке поз.2 и просверлить 2 отверстия в кузове.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ					
1	1	Штанга	0.0		
2	1	Балка			
3	2	Втулка		0	
4	2	Пластина			
5	2	Пластиковая заглушка			
6	4	Болт M10x80	Ø	DIN 933	
7	2	Болт М10х90	Ø	DIN 933	
8	3	Болт М12х40	Ø.	DIN 933	
9	6	Гайка М10	6	DIN 934	
10	3	Гайка М12	0	DIN 985	
11	2	Шайба 10	0	DIN 125 A	
12	3	Шайба 12	0	DIN 125 A	
13	6	Шайба 10г		DIN 127	
14	6	Шайба 10	0	DIN 9021	
15	1	Вставка с фиксатором		KU-06	
16	1	Подрозетник	0	2227.32/003	



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M12x1.75	M14x1.75
Момент затяжки	78.0 Нм	123.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

ODVIDE TEXTS OF THE OFFICE.					
Продано					
(на	именование торговой организации, адрес)				
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Дата продажи	Подпись				

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись