


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


1. Снять задний бампер вместе с пластиковой защитой.
2. Демонтировать усилитель заднего бампера, в дальнейшем не используется.
3. Снять запасное колесо.
4. Установить балку ТСУ и закрепить.
5. Выполнить подрезку бампера и пластиковой защиты по месту.
6. Установить бампер.
7. Установить крюк.
8. Подключить электрику.
9. Установить запасное колесо на место.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


1	1	Штанга		
2	2	Болт М8х30		DIN 933
3	1	Болт М12х40		DIN 933
4	4	Болт М12х1.25х120		DIN 960
5	2	Гайка М8		DIN 934
6	4	Гайка М12х1,25		DIN 934
7	1	Гайка М12		DIN 985
8	2	Шайба 8		DIN 127
9	4	Шайба 12		DIN 127
10	4	Шайба 8		DIN 9021
11	8	Шайба 12		DIN 9021
12	2	Шайба 12		DIN 125 A
13	1	Вставка с фиксатором		000039
14	1	Подрозетник		2227.32/003



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



Запрещено наносить смазку на крепеж



Диаметр резьбы	М8х1.25	М12х1.75	М16х2
Момент затяжки	24.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____