Тягово-сцепное устройство

О110-А

для OPEL CORSA C (хетчбек) 2000-2005

Руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство О110-А для для OPEL CORSA C (хетчбек) 2000-2005 предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры ” и ОСТ 37.001.096-93 “ Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования”.

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. Технические данные

1.1.	Тип соединения	шаровой
1.2.	Диаметр сцепного шара	50 мм
1.3.	Вертикальная нагрузка на шар не более	75 кг
1.4.	Допустимая полная масса прицепа, не более	1000 кг
1.5.	Масса ТСУ, не менее	14.5 кг

2. Комплект поставки

2.1.	ТСУ О110-А для для OPEL CORSA C (хетчбек) 2000-2005	1 шт.
2.2.	Пакет комплектующих	1 шт.
2.3.	Жгут проводов	1 шт.
2.4.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

Рис. 1.

3. Монтаж ТСУ

3.1 Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

3.2 Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

3.3 Снять бампер.

3.4 Снять усилитель бампера в дальнейшем он не понадобится.

3.5 Установить кронштейны ТСУ в лонжероны автомобиля и закрепить четырьмя болтами М12х40 в лонжеронах автомобиля.

3.6 Закрепить балку ТСУ к кронштейнам болтами М12х35.

3.7 По шаблону произвести вырез в бампере автомобиля.

3.8 Установить бампер автомобиля и закрепить его автомобильными саморезами к ТСУ.

3.9 Установить съемный шар, подрозетник и произвести обтяжку всех болтовых соединений.

3.10 Установить на ТСУ штепсельный разъем (ШР). Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля.

3.11 Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

4. Правила эксплуатации и технического обслуживания.

4.1Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.

4.2.При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой.

4.3.После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.

Рис.2

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Назначение
1 (L/1)	Желтый	Левый поворот
2 (54/2G)	Белый	Задний противотуманный
3 (31/3)	Черный	Масса
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера
6 (54/6)	Красный	Стоп-сигнал
7 (58L/7)	Синий	Габарит



ФАРКОМ.РФ
+7(495)669-38-36