

Fitting instructions


Make: Nissan

Murano (Z51); 08/2008->

Type: 4670

**ФАРКОП.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**



© 467070/27-08-2008/1

ФАРКОЛ.РФ

+7 (495) 669-38-36



Dispositivo di traino tipo: 4908  
 Per autoveicoli: Nissan Murano: 08/2008->  
 Tipo funzionale: Z51

Classe e tipo di attacco: A50-X  
 Omologazione: e11 00-6691  
 Valore D: 10,8 kN  
 Carico Verticale max. S: 100 kg  
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)  
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10,8 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

### DA COMPILARE PER IL COLLAUDO


**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformi/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....  
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo  
 modello:.....  
 targa:.....  
 Data:.....


**TIMBRO e FIRMA**



Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 467070/27-08-2008/14



93-83-699(564) 7+ 7 (495) 669-38-36





(4x) M10x1.25x40 (8.8)	(3x) $\varnothing$ 25x10,5x4
(6x) M12x1.25x40 (8.8)	(1x) $\varnothing$ 30x10,5x2.5
(4x) M12x40 (10.9)	(4x) M10
(1x) M12x85 (10.9)	(6x) M12
(1x) M12x90 (10.9)	(2x) M12
	(4x) M12 (10)

ФАРКОП.РФ

© 467070/27-08-2008/3











+7 (495) 669-38-36

16

17

18

© 467070/27-08-2008/12



ΦΑΡΚΟΤ.ΡΦ

+7 (495) 669-38-36



**NOTE:**

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

**All measurements are in mm!**

**HINWEISE:**

\* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.




Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

\* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.






**ФАРКОП.РФ**

© 467070/27-08-2008/5

**+7 (495) 669-38-36**






© 467070/27-08-2008/10





ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36



© 467070/27-08-2008/7



- (1x)  $\phi 25 \times 10,5 \times 4$
- (1x)  $\phi 30 \times 10,5 \times 2,5$
- (2x) M10x1.25x40
- (2x) M10
- (3x) M12x1.25x40
- (3x) M12

$\phi 30 \times 10,5 \times 2,5$

M10x1.25x40

$\phi 25 \times 10,5 \times 4$

M12x1.25x40

© 467070/27-08-2008/8



+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

**ФАРКОГ.РФ**  
**+7 (495) 669-38-36**

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

# Template 4670

Place on outside bumper

