



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать бампер и нижнюю накладку.
2. Демонтировать усилитель бампера, далее не используется.
3. Установить кронштейны поз. 2. - поз. 3. снизу лонжеронов автомобиля
4. Установить штангу ТСУ поз.1.
5. Установить крепление бампера поз.4 на свои места.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Обрезать нижнюю юбку бампера по шаблону.
8. Обрезать нижнюю накладку по месту.
9. Установить обратно бампер и нижние накладки.




СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	4	Крепление бампера		
5	4	Болт М8х40		DIN 933
6	1	Подрозетник		2227.32/003
7	11	Болт М12х1,25х40		DIN 960
8	4	Гайка М8		DIN 934
9	3	Гайка М12х1,25		DIN 934
10	1	Вставка с фиксатором		KU-06
11	4	Шайба 8г		DIN 127
12	11	Шайба 12г		DIN 127
13	8	Шайба 8		DIN 125 A
14	14	Шайба 12		DIN 125 A



Запрещено наносить смазку на крепеж!



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M8	M12x1.25	M16	M24
Момент затяжки	23.0 Нм	78.0 Нм	140.0 Нм	430.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____